National

取扱説明書

赤外線式換気連動 IH クッキングヒーター(家庭用)

トッププレート幅 60cm

(シルバータイプ)

品番 KZ-HRS30A



保証書·設置工事説明書別添付

このたびは旧クッキングヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(8~9ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、 安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、 必要なときにお読みください。
- ■保証書は、「お買い上げ日·お買い求め先」などの記入を確かめ、 お買い求め先からお受け取りください。
- ■電気工事店または施工主より設置工事説明書を受け取り、設置工事完了後の確認項目をご確認ください。




上手に使って上手に節電

かんたんIHブック

毎日使うから…便利・清潔・快適に





もくじ

確認と

ご注意

各部の名前

使えるなべは?

6

安全上のご注意

8

使用上のお願い

10

毎日の

使い方

換気連動システムの使い方

12

基本の使い方

14

ゆでる・煮る・蒸す・焼く・いためる 揚げる・温める

16

湯の沸かし方/ご飯の炊き方

自動(オート)湯沸かし/自動(オート)炊飯

IH調理のコツ

火力調節の目安/調理別のポイント

18



お手入れ

24

次の表示が出たら…

26

故障かな?


28

Q&A自動(オート)炊飯/保証とアフターサービス

30


5

各部の名前




使えるなべは? 確認のしかた

新しく購入するとき



お手持ちのなべを確認するとき



※左右どちらのIHヒーターでも 確認できます。

ご注意

自動調理(湯沸かし・炊飯)には、必ず(⑤ ៚) (⑤ 11) 付きのなべを使う。

- ■自動(オート)湯沸かし
 - 内側がフッ素樹脂加工されたものは センサーが正しく検知できない場合 があります。

■自動(オート)炊飯

- ●底径18~20cm、深さ8cm以上、底の厚さ2.5mm以上の なべ(多層なべなど)を使ってください。
- □ホーローなべは焦げ付きやすいので、お勧めできません。
- ⇒あっせんなべ(ビタクラフトニューマジックシール AD-KZ13R19 など)をお勧めします。(2004年6月現在)

見分け方のポイント

底の



●平らで、 トッププレートに 密着する


12~26cm

■ラジエント ヒーターでは


IHでは使えない小さな なべ(直径12cm未満) が使えます。



●平らで底が厚手のもの



- ●約4mm以上の反り・脚が ある、底が丸い
 - ●安全機能が正しく働かない。
 - 加熱できない。
 - ●火力が弱くなる。



●底が薄過ぎる (反ることがあります)

鉄・鉄鋳物 ステンレス



鉄ホーロ·

- ●有磁性ステンレス〈18-0〉
- ●ステンレス一層なべ〈18-8·18-10〉
 - ●底の厚さが0.8mmを超える⇒火力が弱くなるものがある。 1.5mmを超える

 →加熱できないものがある。
- ■ステンレス多層なべ〈なべ底に磁石が付くもの〉





アルミ・銅

ステンレス多層なべ〈間にアルミや銅を挟んでいるもの〉







耐熱ガラス

- ●土なべなどの陶磁器は「IH用 |と表示されて いても使わない
 - ●形状などによっては、本製品が故障します。
 - ●IHヒーターが高温になると 通電をコントロールして火力が弱くなり、うまく 調理できなかったり、安全機能が働いて通電を停 止します。

■ラジエント ヒーターでは

鉄・ホーロー・ ステンレスのほか、 IHでは使えない材質の なべも使えます。


- ●脚付きの土なべは加 熱できません。
- ●魚焼器・網は使わ ない

調理物が落ちて トッププレートに 焼き付きます。

ご注意

ホーロー加工品について

- ●空焼きしたり、焦げ付かせたりしない。
- ●底面にホーロー加工をした魚焼器は使わない。 (底面のホーローが溶けて焼き付き、トッププレートが損傷します)



9

安全上のご注意 必ずお読みください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを、説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。





注意「傷害や物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を区分して、説明しています。





してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただく「強制」内容です。

火災、やけど 爆発、感電などを 防ぐために…







- ●そばを離れない。
- ●右IHヒーターの 切/込 キーで調理する。
- ●なべの底は、反ったり変形していないこと。
- ●必ず、付属の「天ぷらなべ」を 使う。
 - ●油量は、500g (0.56L)以上。

いため物・焼き物をするときは…



- ●そばを離れない。
- ●加熱しすぎない。(予熱の火力は弱めにする) (少量の油を使うため、油温が急激に上がり発火します)

ラジエントヒーターは、高温になります




- ●使用中や使用後は、触れない。 (高温注意ランプ点灯・点滅時は、特に注意)
- ●ふきんや新聞紙など、燃えやすい物を置いたり、直接 食材を載せて調理しない。

トッププレート(ガラス製)には…



- ●カセットコンロ・ボンベ・缶詰などを置かない。 (誤って加熱すると爆発します)
- ●強い衝撃(上に乗ったり、物を落とすなど)を与えない。
- →ひびが入ったり、割れたら、手を触れずに 電源スイッチとご家庭の電源ブレーカーを切り、 すぐに修理依頼をする。



排気カバー

IHクッキングヒーターは…



- ●可燃物を近づけない。●水をかけない。
- ●取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児に触れさせない。
- ●吸・排気パネルに、ピンや針金など金属製の物を入れない。

電源スイッチ

●使用後は必ず

発火、やけど けがなどを防ぐ ために… . .

注意


揚げ物をするとき(発火・やけどに注意!)




- ●油煙が多く出たら、すぐに電源スイッチを切る。 (加熱を続けると、発火します)
- ●油の飛び散りに注意する。



- ●他の機器(ガスコンロなど)で、あらかじめ加熱した油を
- (「油温度制御装置 |が正しく働かず、発火の原因になります)





電源スイッチ

次の点もご注意ください



- ●アルミ箔なべ・レトルトパックや、アルミ箔・金属製スプーン などなべ以外の物は載せない。
- (破裂してけがをしたり、赤熱してやけどの原因になります)
- ●なべを不安定な状態にしない。 (落下すると、けが・やけどにつながります)
- ●本体の前に物を置かない。 (火災につながります)



○心臓用ペースメーカーをお使いの方は、医師にご相談ください。 (本製品の動作が、ペースメーカーに影響を与えることがあります)

使用上のお願い

■トッププレートの上で、 電磁誘導加熱の調理機器を 使わない

●IHジャー炊飯器など。 (磁力線により、IHクッキングヒー) ターが故障します



■使用中は磁力線が出るため、 磁気に弱いものを近づけない

- ●ラジオ・テレビ・補聴器など。 (雑音が入ります)
- ●カセットテープ・自動改札用定期券・ キャッシュカード類など。 (記録が消えたり、壊れます)
- ■キャビネット(IHクッキングヒーター下部)
 に調味料・食品などを置かない

(排熱により、調味料・食品などが変質します)

■キャビネットの吸気口や 排気カバーをふさがない

/ フィルター(吸気口·排気カバー)目詰まり\ (検知が働いて、通電を停止します ■トッププレート・トップフレームに 酸の強い食品が付いた場合は すぐにふき取る

- ジャム・レモン汁・梅などを使った食品。 (放置すると変色します)
- ■トップフレームをなべ底でこすったり、 熱いなべを置かない

(傷付いたり、変色します)

■表示部に熱いなべを置かない

表示が見えにくくなったり、表示部) 高温検知が働いて、通電を停止します

■操作部に水などを付けたり、 物を置かない

(操作キーが誤動作します)

■空だきしたり、加熱し過ぎない

(調理物が燃えたり、なべが破損します)

■なべの下に紙などを敷かない

(なべの熱で紙が焦げます)

- ■調理以外に使わない
- ■冷えてからお手入れする
 - ●使用後しばらくは、なべの熱でトップ プレートが熱いため触れない。

いため物・焼き物には使わない(火力が強過ぎて、なべ底が変形します)

「3kW」を 使うとき (左||トヒーター)

ヒーターを

使うとき

(全般)


■湯を沸かすときは、 沸騰したら火力を下げる

(火力が強過ぎて、吹きこぼれや) 沸騰時の泡が飛び散ります

■ゆで物は、「3kW」の ままで食材を入れない

(火力が強過ぎて、食材が 吹きこぼれます





揚げ物を するとき (右IHヒ-タ-)

いため物

焼き物を

するとき


(左・右IHヒーター

そばを離れない

- ■予熱の火力を弱めにする (加熱し過ぎない)
- ●少量の油を強火で加熱すると 油の温度が急激に上がり 発火します。
- ●なべ底が薄いもの・反って いるものは、強火で加熱する と赤熱します。

■油の飛び散りを少なく するために


- 材料をきちんと下ごしらえ する。(☞ 22ページ)
- なべの内側に水滴がついたまま油を入れない。
- 油温が適温にならないうちに 材料を入れない。 (油温が上がってくると、) 油が飛び散ります
- ■顔を近づけない




10 1⁻

換気連動システムの使い方

●換気連動システムとは、IHクッキングヒーターから送信する赤外線信号を、 レンジフードが受信して自動的に運転・停止するシステムです。







操作

●レンジフード本体の電源が入っていることを 確認する。

自動運転するとき



■IHの操作部でレンジフードの操作をするとき



- ■残置運転(約3分間)を強制的に停止させたいときは
 - ●残置運転中に関すを押す。


お願い

- ●次のような使い方をしない。(赤外線信号の送・受信ができません。)
 - ●送信部に物・なべなどを置かない。
 - 送信部にフライパンなどの取っ手を向けない。
 - ●送信部を汚さない。
 - ●テレビ・エアコンなどのリモコンを使いながら、 IHクッキングヒーターを操作しない。
- ●その他の理由でうまく送・受信できない場合があります。
 - →レンジフード本体の操作部で操作する。(© レンジフードの取扱説明書)



15

基本の使い方




■次の場合はキー操作できません

- ●電源スイッチを入れてから、キー 操作しないまま3分以上たったとき (電源スイッチが切れる)
- ➡再度電源スイッチを入れる。
- ラジエントヒーターの自動ロック を解除してから、キー操作しないま ま約10秒以上たったとき (自動でロックする)→再度ロック解除する。
- 切/入以外のキーに水や物が付いたとき (₩ 15 が点滅)
 - **→**ふき取る。
- ※ は 15 は各操作部ごとに表示します。 レンジフード操作部に付いた場合は 左IHヒーター側に表示します。

■左・右IHヒーターを高火力で使ったり、連続して使うと

- 「火力セーブ」(©〒28ページ)が働いて火力が下がります。 (メカセーブ中が出ると、キーを押しても火力が上がりません)
 - ⇒ 火力セーブ中 が消えてから、火力を上げる。



ください。特にシチュー・みそ汁などを煮たり温めたりするときには、弱火でときどきかき混ぜてください。

湯の沸かし方(動


▶沸騰後は約5分保温し、自動的に切れます。



※深なべなどで多量に沸かす場合は、沸騰しないことが あります。

再度 🔊 を押して沸かしてください。

(保温表示中は、ヒーターを切ってから 🔬 を押す)




■自動(オート)炊飯とまちがえたときは


- ●ヒーター「入」前は 図剤 を押して、再操作する。
- ●ヒーター「入」後は かを押して、再操作する。

お願い

- ●次のような使い方をしない。(安全機能が働いて通電が停止したり、センサーが検知できないことがあります)
 - ●いため物の直後など、トッププレートが熱いときに沸かさない。
 - ・ヒーター中央のセンサーが汚れたままで沸かさない。
 - 水以外(だし汁やスープ・ミルク・むぎ茶パックなど)を沸かさない。
 - ふたをしないで沸かしたり、湯沸かし中にやかんやなべを動かさない。
 - ●途中で水や湯を継ぎ足さない。
 - ●赤外線が出る調理機器(オーブントースターなど)を同時に使わない。または、本体の近くや本体に向けて置かない。 (キッチンのドア・窓からの直射日光も影響することがあります)

ご飯の炊き方(自動(オート)炊飯





■カップ数をまちがえたときは

- ●ヒーター「入」前は xii を押して、再操作する。
- ●ヒーター「入」後は 🔊 を押して、再操作する。(5分以上たっていたら、自動では炊けません。 🖙 30ページ)

■自動(オート)湯沸かしとまちがえたときは

●ご飯がうまく炊けず、やり直しもできません。 ⇔ の点滅を確認して炊いてください。

お願い

- ●次のような使い方をしない。(安全機能が働いて通電が停止したり、センサーが検知できないことがあります)
 - ●いため物の直後など、トッププレートが熱いときに炊かない。
 - ●ヒーター中央のセンサーが汚れたままで炊かない。
 - ●炊飯中は、ふたを開けたりなべを動かしたりしない。
 - 赤外線が出る調理機器(オーブントースターなど)を同時に使わない。または、本体の近くや本体に向けて置かない。

お知らせ)

●炊飯中は、飛まつ(泡)が飛び散ります。 (揚げ物を同時にしていると、油に飛まつが入ることがあります)

IH調理のコツ 火力調節の目安

一般の料理本などで使われている「火加減」をIHで行うための目安です。

●なべの発熱量は材質により異なります。様子を見ながら火力調節を。 鉄→ホーロー→有磁性ステンレス(18-0)→非磁性ステンレス一層なべ(18-8、18-10)の順で弱くなる。

<u> </u>	P PAA I			УТ РДД I / \ .		/E/OV /(10		J / V J / I 尺 区 3/2	
一般的に 使われる火力	とろ火	弱	火	中	火		強	火	さらに 強火
IHに表示 される火力	弱	1	2	3	4	5	6	強	るkW (左IHのみ)
消費電力(約)	120W	235W	370W	500W	700W	1,000W	1,450W	2,000W	3,000W
温める	\leftrightarrow	—							
ゆでる	保温	温划	直し	(沸騰
煮る					ひと煮	道立ち	煮	立てる)	
蒸す									
いためる				(3)					
焼く									

調理別のポイント

多量の湯を早く沸かすときは 左IHの3kWが 便利



3kWでは、火力を弱めて から材料を入れる。

ゆでる

煮る

(タイマーが便利

メニュー例	沸騰まで	火力調節の目安
スパゲティ		火力 4~5 めんを入れてゆでる 0 8~10分 (めんにより調節)
葉菜	火力 3kW	大力 強 茎から入れ、 葉がしんなりしたら取り出す
ゆで豚		火力 2 アクを取り じっくりゆでる 40~50分
根菜	火力 強 (材料は水から入れる)	火力 4~5 やわらかくなるまでゆでる

8段階の 細かい火力を 上手に使い分け



- ●煮立てるとき →火力 6~強
- ●おでんなどサラッとした 煮込み⇒火力 2~3
- ●シチューなどトロッとした 煮込み⇒火力 1~2

焦げ付かないように 時々かき混ぜる



- ●温め直しも 弱火でかき混ぜながら。
- ●みそ汁の温めは、なべ底の みそをかき混ぜてから 火力 1~2 で。
- ●突沸現象(☞15ページ) にご注意。

→ タイマーが便利 → ときどきかき混ぜる

メニュー例	火力調節の目安			
煮魚	煮汁を煮立てる 火力 6	魚を入れて煮る 火力 2~3		
おでん	材料を煮立てる 火力 6	じっくり煮込む 火力 2 4 2~3時間		
ポトフ	豚肉をゆでて アクを取る 火力 強	豚肉がやわらかく 野菜を加えて 野菜がやわらかく なるまで煮込む 煮立てる なるまで煮込む 火力 2 分約1時間 → 火力 強 →火力 2 分30~40分		

- ●長時間の煮込みには、タイマーがお勧め。 「切り忘れ防止」(©28ページ)が働いて途中で切れることがありません。
- ■IHヒーターより火力が弱いラジエントヒーターは、少量の調理に便利です
 - ●火力調節は、弱(340W)·中(490W)·強(1,250W)の3段階。
 - ●IHで使えない小さななべで牛乳・みそ汁を温めたり、1人分のどんぶり調理に。

H調理のコツ 調理別のポイント

予熱は 1~2分で充分

/油が少ないときや 小さめや軽めのなべを 使うときは √さらに弱めの火力で



- ●材料の準備・段取りを 整えてから予熱する。
- ●油は充分になじませて。 フッ素樹脂加工され ていないものは特に ∖念入りに

※加熱しすぎると油の温度が急激に上がり、発火することがあるのでそばを離れないでください。

フライ返しなどで 材料全体を返し ながらいためる



●材料がフライパンの底 に留まると、焦げ付き・ べちゃつきの原因に。

焦げ付きそうなときは フライパンを 浮かしたり IHヒーターから ずらす



●一度に多くの量を いためないように。

いためる

〈いため物〉

メニュー例	予熱	火力調節の目安
野菜いため	火力 6	材料をいためる 火力 6
炒飯	火力 5	卵・焼豚などご飯以外の材料をいためる火力 5→火力 6
チンジャオ ロース	X/1 3	香味野菜をいためて 材料を入れて 調味料を入れて 油に香りを付ける いためる からませる 火力 5 →火力 5
マーボー豆腐	火力 5~6	香味野菜をいためて 豆腐を加えて 水溶きかたくり粉で 油に香りを付け、豆腐 煮立てる とろみを付ける 以外を入れていためる

〈いため煮〉

→ タイマーが便利 → ときどきかき混ぜる

メニュー例	予熱	火力調節の目安
肉じゃが	火力 4~5	材料をいため 水を入れて やわらかくなる 合わせる 煮立てる まで煮込む 火力 4~5 ⇒火力 5 ⇒火力 2~3
カレー	火力 5~6	材料をいため 水を入れて やわらかくなる ルウを入れて 合わせる 煮立てる まで煮込む とろみを付ける 火力 5~6 →火力 強 →火力 2~3 →火力 1~2

火力が強いので すぐに高温に なります

焼く



予熱は 1~2分で充分

/油が少ないときや 小さめや軽めのなべを 使うときは くさらに弱めの火力で



- 材料の準備・段取りを 整えてから予熱する。
- ●油は充分になじませて。 (フッ素樹脂加工され) ていないものは特に 念入りに
- ※加熱しすぎると油の温度が急激に上がり、発火することがあるのでそばを離れないでください。

メニュー例	予熱	火力調節の目安
ステーキ	火力 6~強	片面につき約1分ずつ焼く(ミディアム程度) 火力 6〜強
ハンバーグ (たねを焼く)	1/± 4. 5	片面に焼き色を付ける 裏返してふたをし、中まで火を通す 火力 4~5 ⇒ 火力 2~3
ぎょうざ	火力 [4~5]	皮に焼き色を付ける 水を入れてふたをし、蒸し焼きにする (チリチリ音がしてきたらふたを取り、水分を飛ばす 火力 4~5 →火力 4
焼きおにぎり おもち	火力 3	火力 3 しょうゆを塗り、2~3回裏返して様子を見ながら焼く 火力 3~4 ふたをして、ときどき様子を見ながら焼く

●焼きおにぎり・おもちは、フライパンで焼くことができます。

卵料理のコツ

ガスコンロの感覚よりも弱めの火力で焼く

●火力 3~4 で予熱して焼く。多めの油を入れて充分になじませる。(フッ素樹脂加工されていないものは、特に念入りに)



卵焼き

余分な油をふき取って、 適温を確認

●卵液を少し落とすと ジュンと音がするくらい。 (温度が高過ぎると) くっ付きます



焦げ付きそうなときは、 卵焼き器を動かす

●トッププレート から浮かしたり、 前後左右にずらす。



薄焼き卵は余熱を利用

- 表面が乾いてきたら、トッププレートから離す。
- ②裏返して、卵焼き器の余熱で 焼き上げる。

オムレツ

油を切り、

バターを加えて溶かす

なべ肌にまんべん なく行き渡らせる。



卵を一気に流し込み、 全体を混ぜる

●円を描くように 大きく素早く。




形を作るときは、フライパンを傾けてたたみ込む

●フライ返しを使うと たたみやすい。



H調理のコツ 調理別のポイント

■温度調節の目安(付属の天ぷらなべ·油800gの場合)




温度調節を正しく機能させるために


必ず付属の 天ぷらなべで



- なべは加熱部の中央に置く。
 - なべ底が反ったり 変形したら使わない。
 - ●なべ底・トッププレートの 汚れは取り除いて。
 - トッププレートが熱いとき に調理しない。
 - ●予熱を始めたら 油を継ぎ足さない。
 - 熱い油を使って予熱しない。
 - ●何回か使って、茶褐色になっ たり濁った油は使わない。
 - 沈んでいる揚げカスは こまめに取り除く。

油は800gが 基本





揚げる

揚げ物調理のコツと注意

- ■一度に揚げる量は、油の表面積の半分程度までに
- ■油の飛び散りやすい材料は、下ごしらえをする
 - ●材料に含まれている水分や空気は、加熱されると膨張して破裂するため。



水分をふき取る

魚介類・しいたけ・ ピーマンなどの 野菜。



ドーナツなどの生地は

必ずベーキングパウダー や砂糖を入れる。




■揚げ過ぎに注意!

次の材料は、揚げ過ぎると破裂するので気を付ける。

- ●けんさきいか、するめいかなど●コロッケ
- ●中が空洞の野菜(ししとう、おくらなど)●ゆで卵(うずらなど)

なべに揚げ残しがないか、常に確認を。

米と水は 正確に量る



●付属の米計量カップを使い、はしなどで、すりきる。 (市販の計量カップ) (200ml)を使わない)

■計量の目安

白米·胚芽精米	水
ー 1カップ(約150g)	200ml
2カップ(約300g)	400ml
3カップ(約450g)	550ml

無洗米	水
1カップ(約155g)	230ml
2カップ(約310g)	450ml
3カップ(約465g)	630ml

炊き上がりをお好みのかたさにしたいときは、水量を増やしたり 減らしたりする。 (増減する量は10%までに)

米をといだら

ザルに上げて 充分に水切りを



●ザルに上げたまま放置 しない。 (米が割れて (べちゃつくため)

ご飯を **炊く**

水加減のあと 30分以上浸し 水を含ませる

(冬場は1時間以上)




■湯を使わない。 (ご飯に芯が残るため)

●pH9以上のアルカリ水 を使わない。 (ご飯が、べちゃつくため)

無洗米は、水となじみに くいので、軽くかき混ぜ てから浸す。

●ふたが開かないときは 火力 4~5 で少し 加熱する。





こんなときは

■炊き込みご飯を炊くとき

- ●水量…調味料の分量だけ減らす (米は水だけで浸す)
- ●具……米の重さの30%程度



炊く直前に、調味料を入れてかき混ぜ、 具を米の上に載せる

■ご飯のこびりつきが気になるとき

残り10分でヒーターを切り、 ぬれたふきんの上に置いて 余熱で蒸らす。



お手入れ(トッププレート・本体・天ぷらなべ)

お手入れは、電源スイッチを切り、冷えてから。

軽い汚れ

絞ったふきんで、ふき取る



油汚れ

台所用洗剤(中性)を薄めて、 ふきんにしみ込ませてふき取る

●酸性・アルカリ性の強い洗剤(漂白剤・ 住宅用合成洗剤など)は使わない。 (変色します)



取りにくい汚れ

トップ

プレート

クリームタイプの磨き粉(ジフなど) を付け、丸めたアルミ箔で こすり取る



■それでも取れないときは(別売品)

広い面積の汚れ

品名:スーパーボンナミ||||クリーナー (クリームタイプ)

品番: AD-KZ061(2本セット)

希望小売価格:

1,995円(税抜1,900円)



部分汚れ

品名:IH調理器具専用 IH調理器具専用 「プレートのよごれとり」 (消しゴムタイプ)

品番: AKZ-C1 希望小売価格:

945円(税抜900円)

使い方:トッププレートが 乾いているときに 消しゴムのようにこすって取る。

- ●いずれもナショナル製品取扱店でお求め ください。(2004年6月現在)
- ●それぞれの注意書をよくお読みのうえ、 お使いください。

きれいにお使いいただくために 毎日必ずお手入れを… 調理物・油が焼き付くと 取りにくくなります。

■排気カバーの外し方・取り付け方 外すときは、排気カバーの端につまようじなど を図のように差し込む。

●取り付けは、トップフレームの目印に排気カバー の角穴の位置を合わせて、ツメを差し込む。

排気 カバー

天ぷら

なべ

(付属品)

台所用洗剤(中性)を薄めて スポンジで洗う

- ●汚れて目詰まりしたまま使わない。 フィルター(吸気口:排気カバー) (目詰まり検知が働いて、通電が停 止します
- ●たわし・磨き粉は使わない。 (表面が傷付きます)
- ●変形させない。



角穴

ツメ

目印

トップ フレーム 調味料が付いた とき、すぐに ふき取る

′放置すると、汚れが` 残ります

操作部

台所用洗剤(中性)を 薄めて、ふきんに しみ込ませてふき 取る

●スーパーボンナミ IH クリーナーは使わない。 (印刷が薄くなります)



台所用洗剤(中性)を 薄めてスポンジで洗う

●金属製のたわし・スポンジの ナイロン面・ナイロン製ネッ トに入ったスポンジは使わ

(フッ素樹脂がはがれます)

なべ底の汚れも取り 除く

汚れがこびり付いたまま使わ

/油温がずれたり、揚げ物 そりなべ検知が働いて、 通電が停止します

さび防止のため 水分をふき取り、 食用油を塗る

> ●水分が付いたまま放置しない。 (さびます)

アドバイス


なべ底の汚れも取り除く

キャビネット

吸気口

の前面上部

●トッププレートに 焼き付いて汚れの原因に。



●汚れて目詰まりしたまま使わない。 /フィルター(吸気口・排気 カバー)目詰まり検知が 働いて、通電が停止します

ほこりなどを吸い取る

吸気口

掃除機などで

天ぷらなべの交換

部品番号	希望小売価格
KZ-JJ112-307	2,100円(税抜2,000円)


●お買い求め先にご相談ください。(2004年6月現在)

24

次の表示が出たら…

■安全機能が働くと、「ピピ…」とブザーが鳴って、表示でお知らせします。					
表示	原因		直し方	参照ページ	
火力が段階 的に下がり	フィルター(吸気口・排気カバー)目詰まり検知 ●IHヒーター使用時に、吸気口や排気カバー をふさいでいたり、ほこりがたまって いたりして、本体内部の温度が高くなった。	→	吸気口・排気カバーをふさいでいるものを取り除く。吸気口・排気カバーを手入れする。	- 25	
を表示する	●IHに適していないなべ(「IH用」と表示して いる土なべなど) を使ったため、本体内部 の温度が高温になった。	*	●IHに適したなべを使う。 (自動的に加熱を始める)	7	
	设 <i>作</i> + 国				
(U16が点滅)	操作キー異常検知 ●操作キーに水や物が付いている。	→	●水や物を取り除く。 (<mark>IJ 15</mark> が消える)	14	
は 掲 (U16が点灯)	●切/入キーに水や物が付いている。 (加熱中の場合は停止する)	→	① 水や物を取り除く。(☑ 15 が消える)② 切/入 キーでヒーターを入れる。(火力が表示され、再び操作できる)	14	
	●操作キーに約3秒以上触れていても表示しま	す。		_	

次の方法で直し、切/入 キーで表示を消す。



空焼き自動OFF

- ●空焼き状態が約15分続くと、 自動的に通電を停止する。 ※なべの種類により、停止までの
 - 時間が異なります。
 - ※火力が弱い場合や、なべの種類によって は、この機能が働かないことがあります。

●なべに調理物を入れて 再度キー操作する。



または 表示に対し、 油温が高く 感じたり 低く感じる

揚げ物そりなべ検知

- ●なべ底に約2mm以上の反りがあったり、 変形している。
- トッププレートやなべ底に、 異物や汚れがこびり付いている。
- トッププレートが熱いときに 揚げ物をした。
- 熱い油を使って予熱した。
- ●予熱を始めてから油を継ぎ足した。
- ●底が反ったり、変形して 22 いないなべを使う。 異物や汚れを取り除く。 24 トッププレートが冷えて から、揚げ物をする。 22 常温の油を使って予熱する。 再度、温度設定し直す。
- 関切 で煮炊きや湯沸かしなどをすると、表示することがあります。

➡電源スイッチとブレーカー

を切り、表示内容をお買い

求め先にご連絡ください。

故障です

●次の方法で直し、切/入 キーで表示を消す。

H

表示	原 因	直し方			
	左IHトッププレート高温検知 ●トッププレートが熱いときに自動調理(湯沸かし・炊飯)をした。	トッププレートが冷えて から、自動調理をする。17			
	●内側がフッ素樹脂加工されたなべで湯沸かしす●自動炊飯するのに湯沸かしで加熱すると、表示すること●自動調理(湯沸かし・炊飯)で空だきすると、表表	があります。(ご飯がうまく炊けません)			
	左IHセンサー異常検知 ◆ 左IHヒーター中央(センサー)が汚れた。◆ 深なべで多量の湯沸かしをした。	●汚れを取り除く。●湯沸かしの水量を減らす。 (目安は3.5L以下)			
1121	左IH湯沸かし異常検知 ●自動湯沸かし中に、調理機器(オーブントースターなど)の赤外線を受けて、センサーが正しく検知できなかった場合に表示します。(湯量が減っていることがあります)	●自動湯沸かし中は、赤外線が出る調理機器を同時に使わない。 ●同時に使う場合は、調理機器をIH本体の近くや本体に向けて置かない。			
	●キッチンのドア・窓からの直射日光を受けても表	長示することがあります。 ー			
	表示部高温検知 ●表示部の上に、高温のなべなどを置いた。	●表示部の上からなべなどを 外す。			
123456乗 IHヒーター の表示部が 点滅し、 1分後に消灯	なべなし自動OFF●なべを置いていない。●使用中に、なべを外した。●なべがヒーターの中央から大きくずれている。●使えないなべを使っている。	あなべを置く。かなべをヒーターの中央に置く。IHヒーターで使えるなべを使う。6			
■以上の処置で直らないときや <mark>H</mark> が出たときは…					
	HO: HOZ HOS HOY HOS HOS HOS HOS HOS HOS HOS	電源スイッチを「切」→「入」 してみる。表示が消えない場合は			

H 14 H 15 H20 H2 1 H22

H23 H25 H26 H27 H28

H29

故障かな?

こんなときは

- ●故障ではありません。修理を依頼される前にご確認を。
- ■ヒーターが入らない・キー操作できない・切れている

ヒーターが	●電源スイッチを入れていない。	5		
入らない	●オールロックしている。			
ラジエントヒーター が入らない	●自動ロックされている。	14		
ラジエントヒーターまたは 自動調理(湯沸かし・炊飯) が入らない	●ラジエントヒーターと自動調理(湯沸かし·炊飯)は、同時に使えません。 (キーを押してもブザーが鳴り、受け付けません)			
	●電源スイッチを入れてから、キー操作しないまま3分以上たった。●再度、電源スイッチを入れる。	14		
キー操作できない	指サック・傷テープをしていると、操作できないことがあります。片方の手でなべの取っ手を持っていると、操作できないことがあります。	_		
使用中にヒーターが切れていた	切り忘れ防止機能 ●キー操作しないまま約45分が過ぎると、 ブザーで知らせてヒーターが切れます。●再度、キー操作する。 ※IHヒーターの煮込み料理に はタイマーをお勧めします。	_		
■火力が弱くなる				
IHヒーターの	温度過昇防止機能 ●なべ底の温度が上がり過ぎると、自動的に通電をコントロールします。 (いため物・焼き物の予熱時間が長過ぎたときなどに、よく働きます) 温度が下がると、自動的に火力は強くなります。			
火力感がなくなる	●左・右IHヒーターとラジエントヒーターを同時に使うと、総消費電力が 4,800Wを超えないようにするため、左・右IHヒーターの最大火力を自動 的に制御します。(揚げ物調理中は、左IHヒーターの火力を制御します)	_		
IHヒーターで ●火力が段階的に 下がる	火力セーブ機能 ◆本体内部の温度が高温になると、段階的に火力「6」まで下がります。 ●高火力で使ったり、連続使用したとき □ 火力セーブ中が消えてから火力を上げる。 	14		
● <mark>火力セーブ中</mark> が出て キーを押しても 火力が上がらない	次の場合も、火力セーブが働きます。吸気口や排気カバーがふさがれたときIHに適していないなべ(「IH用」と表示している土なべなど)を使ったときIHに適したなべを使う。	25 7		
火力セーブ中 が出てい	●右IHヒーターで揚げ物をするときは、左IHヒーターの「3kW」は使えません。 (キーを押してもブザーが鳴り、火力は上がりません)	_		
ないのに	「3kW」火力のままで、10分間使い続けた。●再度 を押す。	15		
「3kW」火力が使え ない	●「3kW」は火力が強いので、安全のためにキーを押しても簡単に受け付けないようにしています。	15		

直し方 参照ページ

■火力が弱くなる

こんなときは	原因・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	参照ページ							
ラジエントヒーターの火力が弱い	●ヒーターの温度が異常に上がることを防ぐために頻繁に通電を コントロールします。そのため、「強」(1,250W)に設定していても、 30~40%火力が弱くなります。 ※ラジエントヒーターの中に見える黒い棒が、温度を検知するセンサーです。								
■本体から音がする(冷却ファン)									
音が大きくなったり 小さくなったりする	- 1 水の場合は 高速車転するため ノアブの音が大きくなります。								
電源スイッチを切ったあとも ファンの音がする	●本体内部の温度を下げるために、冷却ファンが作動しています。 温度が下がると、自動的に冷却ファンは止まります。	_							
■その他									
ラジエントヒーターが ついたり消えたりする	●自動的に温度調節しているためで、故障ではありません。								
揚げ物の ●予熱時間が長過ぎる ●油温が低い	トッププレートが熱いときに揚げ物をした。使用して、茶褐色になったり濁った油を使った。なべ底に揚げカスがたまっている。湯げカスをこまめに取る。	22							
自動(オート)湯沸かし のブザーが ●沸騰する前に鳴る ●沸騰しても鳴らない	● やかんやなべの材質・厚さ・水量・水温などにより、ブザーが沸騰前に鳴ったり沸騰してもすぐに鳴らないことがあります。(キッチンのドア・窓からの直射日光も影響することがあります)	16							
加熱中になべから音がする	● なべの種類によっては、「ブーン」や「ジー」 などの共振音がすることがあります。 (取っ手にわずかな振動を感じること) があります	_							
	●加熱中になべを外すと、「ピン」という短い金属音がすることがあります。								
操作キーの周囲を触っても作動する	●水などが操作キーの周囲に 付いている。 ・ 乾いたふきんでふき取る。								
■レンジフードが動かない									
●ヒーターを「切/入」 しても レンジフードが	次のような使い方をすると、赤外線信号が送・受信でません。 ●送信部●物・なべなどを置かない。●フライパンなどの取っ手を向けない。●汚さない。 ●テレビ・エアコンなどのリモコンを使いながら、出るッセングビーター	13							

- レンジフードが 連動しない
- ●IHの操作部で レンジフードが 操作できない
- ●テレビ・エアコンなどのリモコンを使いながら、IHクッキングヒーター を操作しない。
- ●レンジフードの受信部の下に頭を近づけない。
- ●オールロックしている。

- ロック解除するか、レン ジフード本体の操作部で 操作する。
- ●その他の理由でうまく送・受信できない場合があります レンジフード本体の操作部で操作する。(© レンジフードの取扱説明書)
- ●IH操作部でレンジフードの操作をしたときは、「ピッ」という受け付け音は鳴りません。

日後人 自動(オート)炊飯

Q

白米・胚芽精米・無洗米・発芽玄米は炊飯できます。

自動(オート)炊飯 できるお米は?

■発芽玄米は白米と混ぜて炊飯する:

●米の割合…白米2:発芽玄米1

●水量の目安 米 水量 1カップ 240ml 2カップ 460ml 3カップ 650ml 発芽玄米とは…

浸水させて0.5mm程度発芽し かけた状態の玄米。発芽すること でGABA(ギャバ)と呼ばれる 「ガンマーアミノ酸」が増えます。 最近では、健康食品としても注目 されています。

お湯や アルカリ水などで 炊飯できますか?

使わないでください。

- ●お湯…ご飯に芯が残ります。
- ●pH9以上のアルカリ水…ご飯がべちゃつきます。
- ●硬水…ご飯がかたくなり、黄色くなります。

水量を正確に量っても、洗米後によく水を

切らないと炊飯時の水量は多くなります。

ご飯が かたいのは? 炊く前に米を浸していますか?

●通常は30分以上、冬場は1時間以上浸してください。

米の銘柄・産地・季節 などにより、ご飯の かたさは変わります。

お好みのかたさにした いときは、水量を増や したり減らしたりして 調節を。

※増減量は、水量の 10%までに。

ご飯が やわらかいのは?

炊飯後に、ふたをしたまま放っておくと、 湯気が露となって落ち、ご飯がべちゃつきます。

●米をといだあとは、ザルに上げて充分に水切りしましょう。

●ブザーが鳴ったら、すぐにふたを開け、全体をほぐして余分な水分を逃がしましょう。

炊飯中に調理機器(オーブントースターなど)の赤外線の影響でセンサーが 検知できなかった場合に、ご飯がべちゃついたり焦げることがあります。 (キッチンのドア・窓からの直射日光も影響することがあります)

●同時に使ったり、IH本体の近くや本体に向けて置かないようにしてください。

ご飯が 焦げる・こびり付く のは?

炊き込みご飯や無洗米は、焦げやすくなります。

●残り10分でヒーターを切り、なべをヒーターから外して蒸らしてください。 (こびり付く場合は、ぬれたふきんの上に置いて蒸らすと抑えられます)

炊飯に適さないなべを使うと、ご飯が焦げたり、

こびり付きやすくなります。(うす手のなべ・ホーローなべなど)

●必ず (写 G) (別 マーク付きで底の厚さ2.5mm以上のなべ(多層) なべなど)をお使いください。**→**あっせんなべ(ビタクラフトニューマジック シール AD-KZ13R19など) をお勧めします。(2004年6月現在)

ご飯が炊けていない のですが…

選びまちがえて、自動湯沸かしで炊くと、ご飯がうまく炊けません。

●炊飯するときは、 ⇔ の点滅を確認して 💀 を押してください。

炊飯中に停電すると、ご飯がうまく炊けません。

カップ数を まちがえて ※ を押して しまったのですが… 次の方法でやり直せます。

- ●5分以内であれば、♪ で切ってから再操作できます。
- ●5分以上たつと、自動では炊けません。⇒火力調節して炊いてください。 蒸気が出たら弱火で炊く 沸騰させる

(約15分) → ヒーターを切って蒸らす(約10分) 火力 →火力

ほぐすときになべの ふたが開かない…



火力 4~5 で少し加熱してください。

保証とアフターサービス(よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は まず、お買い求め先へお申し付けください。

- 転居や贈答品などでお困りの場合は
 - ●修理は、「修理ご相談窓口」へ!
 - ●その他は、「お客様ご相談センター |へお問合せください。
- ●保証書(別添付)
 - お買い上げ日・お買い求め先などの記入を確かめ、 お買い求め先から受け取り、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

●補修用性能部品:弊社は、IHクッキングヒーターの 機能を維持するために必要な部品を、製造打ち切り 後6年間保有しております。

修理を依頼されるとき

「次の表示が出たら…|「故障かな?|(© 26~29ペー ジ)でご確認のあと、直らないときは電源スイッチとブ レーカーを切り、お買い求め先へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

- ①品名「IHクッキングヒーター」 ②品番
- ③お買い上げ日 ④故障の状況(できるだけ具体的に)
- ⑤

 表示が出たとき(故障)は、その表示内容
- ●保証期間中は:保証書の規定に従って、出張修理をさせて いただきます。
- ●保証期間後は:診断をして、修理できる場合、ご要望により 修理させていただきます。

(出張診断のみでも料金がかかることがあります)

●修理料金は、次の内容で構成されています。

「技術料」診断・修理・調整・点検などの費用です。

部品代 | 修理に使用した部品および補助材料代です。

□出張料 ご依頼により、技術者を派遣する費用です。

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いに ついて(© 裏表紙)

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック

修理ご相談窓口

ナビダイヤル **20570-087-087** (全国共通番号)

- 電話をかけられますと、 まずNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話やPHS等の場合は、直接各地域の 「修理ご相談窓口」におかけください。

使いかた・お買い物などのご相談

365日 受付9時~20時 ナショナル パナソニック お客様ご相談センタ

- 電話 ダイヤル **00 0120-878-365**
- FAX タイヤル **200 0120-878-236**
- 携帯電話・PHSでのご利用は…06-6907-1187

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

各地域の「修理ご相談窓口」

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

北海道地区								
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西20条北2丁目23-3 ☎(0155)33-8477					
旭川	旭川市2条通16丁目1166	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)					
	T (0166)22-3011		雷(0138)48-6631					
	東北	地	区					
青森	青森市大字浜田字豊田364 ☎(017)775-0326	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎ (022)387-1117					
秋田	秋田市東通り2丁目1-7	山形	山形市平清水1丁目1-75					
岩手	☎(050)5519-6348 盛岡市厨川5丁目1-43	福島	郡 (023)641-8100 郡山市亀田1丁目51-15					
11.	T (019)645-6130		T (024)991-9308					
	首都图	圏 地	! 区					
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19 ☎ (028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 (03)5477-9780					
群馬	前橋市箱田町325-1	山梨	甲府市宝1丁目4-13					
茨城	☎(027)254-2075 つくば市筑穂3丁目15-3	神奈川	☎(055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目3-16					
埼玉	☎(029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2	新潟	雷(045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14					
	2 (048)728-8960	机熵	T (025)286-0171					
十葉	千葉市中央区末広5丁目9-5 ☎(043)208-6034							
	中部	地	区					
石川	金沢市横川3丁目20	愛知	名古屋市瑞穂区塩入町8-10					
富山	否 (076)280-6608 富山市根塚町1丁目1-4	岐阜	☎ (052)819-0225 岐阜市中鶉4丁目42					
福井	☎(076)424-2549 福井市問屋町2丁目14	高山	☎ (058)278-6720 高山市花岡町3丁目82					
	25 (0776)25-5001		2 (0577)33-0613					
長野	松本市寿北7丁目3-11 ☎ (0263)86-9209	三重	久居市野村町字山神421 ☎ (059)255-1380					
静岡	静岡市駿河区有東2丁目3-22		22 (000)200 1000					

ш		近畿	地	区
ž	滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎ (077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町800番地 (0743)59-2770
5	市都	京都市伏見区竹田中川原町71-4 2 (075)672-9636	和歌山	和歌山市中島499-1
] 7	大阪	大阪市北区本庄西1丁目1-7 雷 (06)6359-6225	兵庫	神戸市中央区琴/緒町3丁目2-6 公 (078)272-6645
		中国	地	区
点	課取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	浜田	浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629
	₭子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	岡山	岡山市田中138-110 ☎ (086)242-6236
村	公江	松江市平成町182番地14 雷 (0852)23-1128	広島	広島市西区南観音8丁目13-20 (082)295-5011
" 8	出雲	出雲市渡橋町416 雷 (0853)21-3133	山口	山口県吉敷郡小郡町下郷 220-1 (083)973-2720
		四 国	地	区
	訓	高松市勅使町152-2 ☎(087)868-6388	高知	高知市仲田町2-16 ☎ (088)834-3142
復	恵島	徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 25 (089)905-7544
		九州	地	区
袑	副岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
12	左賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	天草	本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
Æ	長崎	長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
🖠	分	大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島	名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
E	宫崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ② (0985)63-1213		,
		沖縄	地	区
J [注	中縄	浦添市城間4丁目23-11		1 (098)877-1207

2 (054)287-9000

電		源 単相200V (50-60 Hz 共用)						
消	費	電力	4,800 W					
大	き	さ(約)	幅599 mm×奥行513 mm×高さ86 mm					
質		量(約)	12.0 kg					

				左IHヒーター	右IHヒーター	ラジエントヒーター	
消	費	電	力	3,000 W	2,000 W	1,250 W	
火	カ	調	節(約)	9段階調節 120 W相当~3,000 W	8段階調節 120 W相当~2,000 W	3段階調節 340 W相当~1,250 W	
	自	動調	理	湯沸かし:自動調節 炊 飯:自動調節			
揚	げ物	温度調	節(約)		7段階調節 140~200℃		
調	理 :	タイ	マ ー	1分~9時間55分	1分~9時間55分		

●待機電力…約0.2W(電源スイッチが「切」の状態)

■左・右IHヒーターとラジエントヒーターを同時に使うときは

- ●総消費電力量が4.800Wを超えないようにするため、左·右IHヒーターの最大火力を自動的に制御します。
- ●右IHヒーターで揚げ物をするときは、揚げ物温度調節を優先するため、左IHヒーターの最大火力を 自動的に制御します。
- ●火力表示は変わりません。
 - ※ただし、左IHヒーターの火力を「3kW |で使っている場合は「強 |に下がります。 (キーを押してもブザーが鳴り、火力は上がりません)

長年で使用の IH クッキングヒーターの点検を!



こんな症状は ありませんか

- トッププレートにひび割れ などが発生した。
- ●冷却ファンが回らなく なった。



このような症状のときは、 事故防止のため、電源スイッチ を切り、必ずお買い求め先に 点検をご相談ください。

便利メモ	お買い上げ日		年	月	\Box	品	番		KZ-HRS	30A
おぼえのため 記入されると	お買い求め先					お客	様			
便利です。	の良い水のル	% ()	_		ご相談	窓口	% ()	_

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電器産業株式会社および松下グループ関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所 などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記のとおり、お取り扱いします。

- 1. 当社は、お客様の個人情報を、ナショナルパナソニック製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させてい ただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
 - なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく業務の履行または権限の行使のために必要な 場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
- 2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- 3. お客様の個人情報に関するお問い合せは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

※心臓用ペースメーカーをお使いの方は、念のため専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。

松下電器産業株式会社 IHクッキングヒータービジネスユニット

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号